

GARANTIE

- Le matériel est garanti pour une période de 12 mois, compté de la date d'achat.
- La garantie est valide contre les défauts d'origine, qu'ils soient matériels ou de fabrication.
- Chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement dans l'équipement, il doit être retourné le plus tôt possible, en ajoutant à son document d'achat.
- Lorsque la garantie est déclenchée, les parties endommagées seront réparées ou remplacées, ainsi que de comprendre le fabricant. Dans le cas de remplacement, les pièces endommagées deviendront la propriété du fournisseur.
- La garantie n'assure pas les dommages résultant d'une installation, utilisation ou manutention défectueuse de l'équipement.
- L'équipement perd sa garantie à chaque fois qu'on identifie quelque altération, modification ou réparation effectuée par l'utilisateur.

DIRECTIVE 2002/96/CE



- Ce symbole signifie que le produit doit être pris pour séparer la collecte à la fin de leur cycle de vie. Ne jetez pas les déchets municipaux non triés, comme si elles étaient banales.

SYMBOLE **CE**

- Le produit est fabriqué conformément à la directive 2006/95/CE aux équipements basse tension.

PNH BY PINHA
RUA DO ALTO - VALE DO GROU – APARTADO 86
3750 - 064 AGUADA DE CIMA
TEL. +351 234 622 889 FAX. +351 234 624 044
comercial@pnh-bypinha.pt www.pnh-bypinha.pt

P N H

PROFESSIONAL
FURNITURE
& INNOVATION

Mode d'emploi *Salamandre*

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inox;
- Résistances blindées;
- 1 Timer;
- 1 Régulateur d'intensité;
- 1 Pilote rouge 230V, indicateur de l'intensité;
- 1 Cordon d'alimentation H05RR-F 3G 1,5mm a/ 1,2mt;
- 1 Grille amovible;
- 1 Tiroir ramasse déchets en acier inox;
- 4 Pieds support;

Modèle	Mesures de l'appareil LxPxA (mm)	Poids Brut (Kg)	Poids Net (Kg)	Puissance (W)	Tension (V/Hz)	Mesures de l'emballage LxPxA (mm)
600x300x280	613x343x274	10,6	10,1	2500	230~50	660x350x300
600x330x280	607x342x277	11,6	11,1	3000	230~50	660x350x300

FONCTIONEMENT

1 – Faire tourner la minuterie de la gauche pour la droite jusqu'au temps désiré;

2 - Faire tourner le régulateur d'intensité (1/2/3) pour obtenir plus ou moins de l'intensité ;

Quand il tourne le régulateur d'intensité le bip rouge s'allume en indiquant que la résistance est en fonctionnement;

L'appareil composé d'un plateau et une grille comme accessoires. À l'intérieur du four la position de la grille peut être ajustée en fonction de la dimension des aliments.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- En choisissant le lieu où mettre l'appareil, vous devez vous certifier qu'il est nivelé et que sa surface est non-combustible. De même, l'appareil doit être placé loin des murs et d'autres matériaux qui peuvent se débarrasser ou s'enflammer sous l'action de la chaleur.
- Avant de brancher l'appareil sur le courant, assurez-vous que la tension d'alimentation sur la plaque signalétique correspond à la tension du courant et vérifiez que la fiche supporte l'appareil.
- Enlever la protection avant d'utiliser l'appareil.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Chaque fois qu'il effectuera le nettoyage de l'appareil, il faut se certifier que la poignée de l'alimentation est débranchée de la chaîne et que l'appareil est complètement froid.
- Pendant le nettoyage de l'appareil n'utilise pas de jaillissements d'eau donc il court le risque d'atteindre la partie électrique. Utiliser un chiffon sec pour nettoyer les résidus à l'intérieur de l'appareil et compléter du nettoyage avec un chiffon humide.
- Le plateau et la grille peuvent être émergés dans eau pour un nettoyage plus efficace. Son placement dans l'appareil doit être fait après être bien sec.
- N'utilise pas des abrasifs ni détergents corrosifs dans le nettoyage de l'appareil.

INSTRUCTIONS DE SECURITÉ

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les résistances ou d'autres pièces chaudes. S'il est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.
- Pendant l'utilisation de l'appareil ne placer pas sur le même des chiffons ou d'autres objets susceptibles d'être préjudiciable, ou de provoquer quelque situation de danger. Si vous avez besoin de déplacer l'appareil à un autre endroit, faites-le lorsqu'il est complètement froid.
- Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement par du personnel qualifié et est destiné exclusivement aux cuisines, toute autre utilisation sera impropre.
- Ne laisser pas les enfants s'approchent de l'appareil tant que celui-ci sera chaud..
- L'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions avant utiliser l'appareil et le conserve dans de bonnes conditions pour de futures consultations..