

GARANTÍA

- El equipamiento es garantizado por un periodo de 12 meses, contados a partir de la fecha de la factura.
- La garantía es válida contra defectos de origen, sean de material o de fábrica.
- Siempre que se verifique una anomalía en el equipamiento, este deberá ser devuelto con la mayor brevedad, adjuntando el documento comprobante de adquisición.
- Cuando fuera accionada la garantía, las piezas damnificadas serán reparadas o sustituidas, según entienda el fabricante. En el caso de su sustitución, las piezas dañadas pasarán a ser pertenencia del proveedor.
- Son excluidas del ámbito de la garantía todas y cualesquiera averías resultante de deficiente instalación o utilización/ manejo del equipamiento.
- El equipamiento perderá la garantía siempre que se identifique cualquier alteración/ modificación o aún reparación efectuada por el usuario.

DIRECTIVA 2002/96/CE



- Cuando tenga que deshacerse del aparato, consulte a su proveedor o con las autoridades locales para conocer las opciones adecuadas. Por favor, no mezcle este tipo de residuos con los residuos urbanos no seleccionados.

SÍMBOLO CE

- El aparato es fabricado en conformidad con la Directiva 2006/95/CE para equipos de Baja Tensión.

PNH BY PINHA
RUA DO ALTO - VALE DO GROU – APARTADO 86
3750 - 064 AGUADA DE CIMA
TEL. +351 234 622 889 FAX. +351 234 624 044
comercial@pnh-bypinha.pt www.pnh-bypinha.pt

P N H PROFESSIONAL
FURNITURE
& INNOVATION

Manual de Usuario

Salamandras

PARÁMETROS

- Construcción metálica en acero inoxidable;
- 1 Resistencia cromoniquel 2500W, 230V;
- 1 Timer;
- 1 Regulador de intensidad;
- 1 Señalizador rojo 230V, indicador de intensidad;
- 1 Cable con enchufe H05RR-F 3G1,5mm c/ 1,2mt;
- 1 Regilla;
- 1 Bandeja acero inox;
- 4 Pies de apoyo;

Modelo	Medidas del Aparato AxLxP (mm)	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Potencia (W)	Tensión (V/Hz)	Medida del Embalaje AxLxP (mm)
600x300x280	280x600x300	10,6	10,1	2500	230~50	300x660x350
600x330x280	280x600x330	11,6	11,1	3000	230~50	300x660x350

PUESTA EN MARCHA

1 - Hacer girar el timer de izquierda a derecha hasta el tiempo deseado;

2 - Hacer girar el regulador de intensidad (1/2/3) para obtener más o menos intensidad; Cuando gira el regulador de intensidad el señalizador rojo se enciende. Lo indica que la resistencia se ha puesto en marcha.

El aparato cuenta con una bandeja y una rejilla como accesorios. Se puede regular su posición dentro del horno dependiendo del tamaño de los alimentos.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Cualquier equipo de suministro de corriente y cables debería ser instalado por personal cualificado de acuerdo con la normativa de seguridad.
- Hay que retirar la película aplicada a la superficie del aparato antes de usarlo.
- El cable debe conectarse de acuerdo con las normas de seguridad referidas a aparatos eléctricos.
- Comprobar que el voltaje y la frecuencia concuerden con los requisitos especificados en los parámetros del aparato.

INSTRUCCIÓN DE LIMPIEZA

- El producto no se puede limpiar mientras este conectado a la corriente. Desenchufar el aparato antes de realizar operaciones de mantenimiento.
- Proceder a la limpieza cuando el aparato se haya enfriado por completo. No utilizar limpiadores ácidos para tal operación. Este aparato no debe limpiarse con chorro de agua. Utilizar un paño seco para limpiar la grasa dentro del aparato, y a continuación completar la limpieza con un paño húmedo. No limpiar nunca con agua directamente. Desmontar la bandeja y la rejilla y sumergirlas en agua para lavarlas. Volverlas a montar en el aparato solo cuando estén bien secas.

INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD

- Si el cable está dañado debe ser reemplazado por el fabricante. Su servicio de asistencia o personal calificado equivalente, para evitar cualquier riesgo.
- Este aparato ha de ser utilizado por personal cualificado. Solo se puede usar para tostar comida. Cualquier otro uso será considerado impropio.
- El operador debe leer atentamente el manual de uso para conocer todas las funciones, usos e instrucciones. El manual del usuario debe conservarse en buenas condiciones para futuras consultas.